

BK 212



Instruções de Instalação 810769-00 Purgador BK 212





Índice

| Advertências Importantes |
|------------------------------------|
| Instruções de segurança7 Perigo |
| Notas Explicativas |
| Conteúdo da embalagem |
| Instalação |
| BK 212 |
| Manutenção |
| Substituição do regulador11 |
| Peças de Reposição |
| Lista de necas de renosição |

Diagrama de Caudais




Fig. 1

- Caudal máximo de condensado quente com ajuste de fábrica
- 2 Caudal máximo de condensado frio

Dimensões





Fig. 1


Ligações para soldar BW de acordo com DIN 3239-1-R6 Extremos forma 22 DIN 1559



| | DN | d ₁ | d ₂ | para tubagem |
|----------------------|----|----------------|----------------|--------------|
| 1-R6 | 15 | 15 | 22 | 21.3 x 3.2 |
| DIN 3239-1 PN 320 | 20 | 19 | 28 | 26.9 x 4.0 |
| | 25 | 24 | 35 | 33.7 x 5.0 |

Fig. 2


Ligações para soldar BW de acordo com DIN 3239-2-R8 Extremos forma 22 DIN 2559



| -R8 | DN | d ₁ | d ₂ | para tubagem | |
|-----|------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| | 3239-2 PN 630 | 15 | 18.5 | 34 | 33.7 x 8.0 |
| | NO N | 25 | 25 | 49 | 48.3 x 12.5 |

Fig. 3

Desenho de Peças



Legenda

- A Tampa
- B Filtro
- Junta
- Regulador
- Corpo
- Porca
- **G** Parafuso da tampa

Advertências Importantes

Instruções de segurança

Usar apenas o purgador BK 212 para descarga de condensado de vapor. O purgador deverá apenas ser instalado por pessoal qualificado. Considera-se pessoal qualificado, aquele que possui formação na área de engenharia, formação no uso e aplicação de equipamentos de segurança de acordo com os regulamentos em vigor de sistemas de segurança, e formação sobre prevenção de acidentes — e que obtiveram um reconhecido nível de competência para executar a instalação e o arrangue da mesma.



Perigo

O purgador encontra-se sob pressão durante o seu funcionamento.

Ao desapertar as flanges ou vedações, podem ocorrer fugas de água quente ou vapor. Isto representa um perigo de graves queimaduras no corpo.

Antes de executar o trabalho de instalação e manutenção é essencial isolar e despressurizar o purgador.

Durante o seu funcionamento o purgador torna-se muito quente. Isto representa um perigo de graves queimaduras nas mãos e nos braços.

Antes de executar qualquer trabalho de instalação e manutenção verificar se o purgador está frio.

Arestas vivas no interior do purgador representam um perigo de cortes nas mãos. Usar sempre luvas industriais quando substituir o regulador.

Notas Explicativas

Conteúdo da embalagem

BK 212

- 1 Purgador BK 212
- 1 Manual de instalação

Descrição

Purgador termostático/termodinâmico resistente à corrosão, com o regulador insensível a golpes de ariete. Características do purgador:

- Filtro integral
- Válvula de retenção
- Junta da tampa isenta de amianto (grafite/1.4541)
- Instalação em qualquer posição

Funcionamento

O purgador BK 212 é um purgador termostático/termodinâmico, resistente à corrosão com regulador em aço inox «DUO» insensível a golpes de ariete. O purgador abre e fecha em função das condições de temperatura e pressão existentes no seu interior. Purga o ar automaticamente no arranque da instalação e durante o seu normal funcionamento.

Dados técnicos

| Pressão/Temperatura margem de aplicação para equipamento standard | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|---------|---------|--|
| РМА | Temperatura admissível TMA em [°C] para extremos para soldar BW DIN 3239 | | | | | |
| (Pressão admissível) [bar] | | Forma 1 – Ro DN [mm] | Forma 2 – RB DN [mm] | | | |
| | 15 (½") | 20*) (¾") | 25 (1") | 15 (½") | 25 (1") | |
| 105 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 121 | 540 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 123 | 539 | 549 | 550 | 550 | 550 | |
| 150 | 525 | 535 | 536 | 550 | 550 | |
| 180 | 511 | 521 | 523 | 550 | 550 | |
| 211 | 500 | 509 | 511 | 550 | 550 | |
| 225 | 494 | 505 | 506 | 546 | 550 | |
| 250 | 485 | 497 | 499 | 538 | 542 | |
| 275 | 476 | 487 | 490 | 531 | 535 | |
| 300 | 467 | 481 | 484 | 525 | 528 | |
| ΔPMX (pressão diferencial máxima) 250 bar | | | | | | |

ΔPMX (pressão diferencial máxima) 250 bar (Pressão **entrada** menos pressão de **saída**)

| Com parafusos e porcas especias (com parafusos e porcas especias) | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|---------|---------|--|
| PMA | Temperatura admissível TMA em [°C] para extremos para soldar BW DIN 3239 | | | | | |
| (Pressão admissível) [bar] | | Forma 1 – Ro DN [mm] | Forma 2 – RB DN [mm] | | | |
| | 15 (½") | 20*) (¾") | 25 (1") | 15 (½") | 25 (1") | |
| 67 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| 78 | 571 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| 80 | 569 | 579 | 580 | 580 | 580 | |
| 110 | 546 | 556 | 557 | 580 | 580 | |
| 137 | 532 | 541 | 542 | 580 | 580 | |
| 144 | 528 | 538 | 539 | 577 | 580 | |
| 162 | 519 | 529 | 530 | 569 | 580 | |
| 180 | 511 | 521 | 523 | 560 | 573 | |
| 200 | 504 | 513 | 515 | 554 | 565 | |
| 225 | 494 | 505 | 506 | 546 | 557 | |
| 250 | 485 | 497 | 499 | 538 | 550 | |
| 275 | 476 | 487 | 490 | 531 | 543 | |
| 300 | 467 | 481 | 484 | 525 | 537 | |

^{*)} DN 20 não está abrangido pela normas DIN standard

Dados técnicos - continuação -

| Materiais | Referencia DIN |
|-------------------------------|--|
| Corpo | 10CrMo 9 10 (1.7380) |
| Parafusos da tampa (standard) | 21 CrMoV 5 7 (1.7709) |
| Porcas (standard) | 24 CrMo 5 (1.7258) |
| Parafusos e porcas especiais | X 22 CrMoV 12 1 (1.4923) |
| Regulador | Aço inox «DUO», resistente à corrosão Superfícies de vedação: Liga de titânio resistente ao desgaste |
| Outros internos | Aço inox |

Instalação

BK 212

- O purgador BK 212 pode ser instalado em qualquer posição. Na montagem horizontal, a tampa deverá ficar voltada para cima.
- Verificar a direcção do fluido. A seta que indica a direcção do fluido encontra-se no corpo do purgador.
- Considerar um espaço suficiente para a abertura do purgador. Quando instalado, deverá existir um altura livre mínima de 150 mm para se efectuar a desmontagem da tampa .
- Retirar as tampas plásticas. Estas são apenas utilizadas para protecção no transporte.
- 5. Limpar os extremos da zona a soldar.
- 6. Utilizar **unicamente** o processo de soldadura arco manual (processo de soldadura 111 de acordo com DIN EN 24063).



Atenção

- Apenas soldadores qualificados de acordo com DIN 287, poderão efectuar a ligação por soldadura de purgadores em linhas de pressão.
- Não isolar o purgador.

Tratamento térmico das soldaduras

Após ligação por soldadura do purgador à respectiva tubagem, estas necessitam de um tratamento térmico especial (recomenda-se um tratamento térmico de têmpera para aumentar a resistência, de acordo com DIN EN 100529).

Remover o regulador antes de proceder ao tratamento térmico (ver **Manutenção**). Este tratamento térmico deverá ser apenas efectuado junto às zonas soldadas.

Instalação - continuação -

Regulador

O regulador vem ajustado de fábrica de modo a fechar em presença de vapor, e a abrir logo que se inicie a formação de condensado.

Ferramentas

■ Chave de cabeça hexagonal A.F. 24 mm

Manutenção

O purgador BK 212 não necessita de qualquer manutenção especial. No entanto se instalado em sistemas que não tenham sido limpos previamente, será necessário uma verificação e limpeza do purgador.


Substituição do regulador

- 1. Retirar a tampa (A) do corpo (B), ver fig. 4
- Desapertar o regulador com a chave de cabeça hexagonal.
- 3. Retirar o regulador **①** e o filtro **⑥**.
- 4. Limpar o corpo, regulador, tampa e filtro.
- 5. Limpar a superfície de assentamento da junta, e inserir nova junta **©**.
- 6. Limpar as superfícies de vedação do regulador **0** e do corpo **6**.
- 7. Colocar o filtro 3.
- 8. Colocar o regulador ① e aperta-lo com um binário de aperto de 100 Nm.
- 9. Aplicar um lubrificante resistente à temperatura nas zonas roscadas dos parafusos da tampa **@** (usar por exemplo MOLYKOTE HSC+®).
- 10. Colocar a tampa , inserir os parafusos colocar as porcas e aperta-las uniformemente em forma de cruz a um binário de aperto de 225 Nm Executar esta operação à temperatura ambiente.

Ferramentas

- Chave de cabeça hexagonal A.F. 24 mm
- Chave dinanométrica 20 120 Nm DIN ISO 6789

Peças de Reposição



Lista de peças de reposição

| | Item no. | Designação | Ref. no. |
|----------|----------|--|----------|
| O | 2 | Regulador completo, incluindo junta da tampa © , (Item 4.2) | 371862 |
| Θ | 4.1 | Junta (grafite / 1.7335) | 374009 |
| B | 4.2 | Filtro | 096345 |

Representação em Portugal:



GESTRA GmbH

Postfach 10 54 60, D-28054 Bremen, Münchener Str. 77, D-28215 Bremen Telefon +49 (0) 421 35 03 - 0, Telefax +49 (0) 421 35 03 - 393 E-Mail gestra.gmbh@flowserve.com, Internet www.gestra.de

A Unit of Flowserve Corporation